


**Metso**

# Metso 省メンテナンスパーティ ワイヤレス摩耗モニタリングシステム


Metso:Outotec



**UBEマシナリー株式会社**

# ワイヤレス摩耗モニタリングシステムの仕様と特長

《モニタリングシステム外観図》




《モニタリングシステムの特長》

- ワイヤレス摩耗モニタリング監視センサーは測定したいライナーに設置するだけでライナーの残厚のリアルタイムに計測し、ゲートウェイ経由で遠隔でライナーの残厚の把握が出来る。
- センサーには電源内蔵(電池寿命約3-4年)外部電源は不要
- 送信されてくる残厚データからメンテナンス計画の立案、予備品の発注時期の確定等が可能となる。
- 包括的なウェブプラットフォームとの連携で総合保守管理を自動化することも出来る。

《モニタリングシステム現場盤、ゲートウェイ、監視ソフト》



《モニタリングシステム監視ソフト(例)》



**UBE / UBEマシナリー株式会社**

Main web site  
► <https://www.ubemachinery.co.jp>

東京支店 社会インフラ営業部

〒105-0013

東京都港区浜松町2丁目3番8号 WTC annex 8階

FAX/03-5419-6296

本社 & 宇部サービスセンター  
(破碎機グループ)

〒755-8633

山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地

FAX/0836-34-5942

北海道サービスセンター

〒007-0837

北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号

FAX/011-784-4501

東北サービスセンター

〒020-0834

岩手県盛岡市永井20-5-1 OTHビル1階

FAX/019-632-6151

大宮サービスセンター  
(宇都宮パーツセンター)

〒331-0811

埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目175番地10

FAX/048-652-6531

大阪支店

〒541-0052

大阪市中央区安土町3丁目3番9号田村駒ビル4階

FAX/06-4705-1047

大阪サービスセンター

〒567-0036

大阪府茨木市上穂積1丁目2番10号

FAX/072-622-6132

大阪サービスセンター  
(名古屋駐在)

〒468-0015

愛知県名古屋市天白区原3丁目1803番地

FAX/052-805-0108

九州支店

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神1丁目2番12号メットライフ天神ビル5階

FAX/092-781-2649

沖縄営業所

〒901-2125

沖縄県浦添市仲西1丁目3番25号フロンティア仲西801号

FAX/098-988-1018



破碎機(クラシック)  
製品・技術ページ